

NOTICE- DECOUPE DU PLAN DE TOILETTE POUR ENCASTREMENT VASQUE

1. TRACEZ LES COTES DE LA DECOUPE AU CRAYON ET A LA REGLE EN RESPECTANT BIEN LES COTES D'ENCASTREMENT.

SI UN GABARIT DE DECOUPE EST FOURNI AVEC VOTRE VASQUE, L'UTILISER POUR LE TRACAGE.



2. PERCEZ 4 TROUS AUX EXTREMITES AVEC UNE MECHE DE 10MM POUR Y INSERER FACILEMENT LA LAME DE LA SCIE SAUTEUSE. DECOUPEZ LE PLATEAU



3. VOUS OBTENEZ AINSI UN TROU D'ENCASTREMENT . POSITIONNEZ VOTRE VASQUE ET FIXEZ LA AU PLATEAU AVEC UN JOINT DE SILICONE



4. PROCEDEZ DE LA MEME FACON POUR LES MEUBLES A 1 VASQUE OU LES MEUBLES A 2 VASQUES.

